

## **SIEMENS**


# Farbfernsehgeräte BILDMEISTER mit Chassis 100–20


Stereo-Decoder Endstufe und Buchsenplatte (Stereo-AV)














and the second of the second o

Sec. 63

FOR THE SEC. 65

COLUMN TO THE SEC.

and the second s

Astruzione
George Greek, leus completes
professione value en complete
professione free completes
profe

## SIEMENS

# Farbfernsehgeräte **BILDMEISTER**

Kundendienstschrift für Service Manual for Istruzioni di assistenza per

**CHASSIS 100-20** 

Diese Geräte tragen das VDE-Zeichen und erfüllen daher die einschlägigen VDE-Bestimmungen. Um die Sicherheit der Geräte zu erhalten, müssen die mit einem solchen Symbol in den Kundendienst-Unterlagen gekennzeichneten Bauelemente durch Originalteile ersetzt werden.

Achtung! Nach optimalen Einstellungen im Bildröhrenwerk bilden Bildröhre und Ablenksystem eine festverbundene Einheit. Es erlischt die Bildröhren-Garantie, wenn

 die Lage des Ablenksystems oder der Korrekturmagnete verändert wird. Befestigungsmuttern oder Versiegelun-

gen gelöst werden.

Note! After optimum adjustments in the picture tube factory, picture tube and deflection yoke represent a firmly connected

These sets are provided with the VDE

sign, thus fulfilling the VDE regulations. In

order to maintain the safety of the

sets, the components marked with

a suchlike symbol in the service

manuals must be replaced by origi-

nal parts.

- Picture tube warranty is expiring in case • the position of the deflection yoke or the correction magnets is changed,
- mounting nuts or sealings are loosened.

Gli apparecchio portano il marchio VDE e quindi-corrispondono alle norme VDE. Per garantire la sicurezza degli apparecchio, i componenti contrassegnati con il simbolo sulle instruzioni manutenzione devono essere sostituti con componenti originali.

Attenzione: Dopo regolazione ottimale, il cinescopio ed il gruppo di deflessione formano un sistema unico. E' quindi vietato:

- spostare i componenti posti sul collo del cinescopio.
- allentare le viti di tali componenti.

## Service-Einstellungen

Die Service-Einstellungen nur am betriebswar-

Einstellung Spannung U 28/U 34 U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67 cm)

Sender empfangen. Kontrast und Helligkeit auf Minimum einstellen. Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 534 und Masse. Mit R 420 Spannung ein-

## Bildhöhe 🛈

Bildbreite 👄

### Ost-West-Entzerrung

## Bildlage (vertikal)

## Bildlage (horizontal) Verschiebung durch Auftrennen der Dioden D 778 (nach links) oder D 777 (nach rechts).

Es darf jeweils nur eine Diode aufgetrennt werden.

#### Horizontal-Synchronisation

MP 800 gegen Masse kurzschließen. Mit R 697 die Horizontalfrequenz auf Schwebung einstellen. Nach Aufhebung des Kurzschlusses muß das Bild einwandfrei stehen

#### Schärfe (Fokus)

## Service Adjustments

The service adjustments may be carried out at a set warmed up to normal operating temperatu-

### Adjustment voltage U 28/U 34

U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67 cm)

Receive transmitter. Set contrast and brightness to minimum. VTVM to measuring point 534 and ground. With R 420 adjust voltage.

## Picture height With R 734, adjust.

Picture width 👄

## With R 742 or L 772, adjust

### East-West equalizer

Centering (vertical)

## Centering (horizontal) Displacement by opening the diodes D 778 (to the left) and D 777 (to the right).

In any case, only one diode must be

#### Horiz, Synchronization

Shortcircuit MP 800 against ground. With R 697 adjust Horizontal frequency to beat. After removing the shortcircuit, the picture must be stable

### **Definition (Focus)**

### Regolazioni di servizio

Le regolazioni di servizio possono iniziarsi solo ad apparecchio coldo.

#### Regolazione della tensione U 28/U 34

U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67)

Ricevere una emittente. Contrasto e luminosità regolati per il minimo. Voltmetro elettronico fra massa e il punto di misura 534. Regolare la tensione con R 420.

## Ampiezza

## Larghezza del riquadro

## Equalizzazione EST — OVEST

## Regolare con R 737


## Centratura (verticale)

#### Centratura (orizzontale) Spostamento verso sinistra o verso destra stac-cando i diodi D 778 o D 777. Questo si può effettuare staccando solo un diodo di volta in volta.

## Frequenza (orizzontale)

#### Collegare a massa il punto di misura MP 800. Regolare la frequenza orizzontale con R 697 (modulo osc. orizzontale). Togliendo il collegamento di massa il quadro deve rimanere assolutamente

#### Nitidezza (Fuoco) Regolare con R



### Einstellungen nach IC-Wechsel

### V 500/TDA 3300 (Luminanz/Chroma) a) 4,43-MHz-Oszillator V 500/Pin 5 mit Pin 39 verbinden. Kond., 0,1µF, von Pin 8 nach Pin 13. Möglichst kurze Verbindungen.

Farbtestbild empfangen. Antennensignal abschwächen. Mit R 549 Farbbalken auf Schwebung einstellen. Verbindungen aufheben

b) PAL-Laufzeit-Demodulator mit R 484 ,,+ V"-Feld auf minimale Palousie einstellen. Mit L 488 und L 490 wechselseitig ,,(G-Y)=0"-Feld auf minimale Palousie einstellen. Die Kerne sollen ungefähr gleich tief in die Spulen eintauchen:


#### Adjustments after replacing Ic or Hybrams.

#### V 500/TDA 3300 (luminance/chroma)

a) 4,43 MHz reference oscillator Connect a short wire jumper between pin 5 und pin 39 and a capacitor of 0,1 uF between pin 8 and pin 13 Receive an attennuated colour test pattern

Adjust with R 549 to colour beat. Disconnect the above-mentioned connec-

b) PAL Delay Demodulator Adjust with R 484 to min. "palousie" in the + V-/±U-field. Align with L 488 and L 490 alternately to min. "palousie" in the (G-Y)=0 field (the respective cores should be equally deep immerged into the two coils).



c) Schwarzwerteinstellung HF-ZF — Modul RK 8 mit U 72 (+ 12 V) verbinden. Pin 30 des V 500 an Masse. Mit Schirmgitter-Einsteller R 791 die Katode mit der höchsten Spannung auf U = 160 V + 5 V einstellen Kurzschlüsse entfernen.

#### W 700/Hybram (Horizontaloszillator)

Einstellung: Horizontaloszillator

W 700/Pin 12 (Mp. 800) an Masse legen. Mit R 697 Zeilen auf Schwebung Kurzschluß aufheben.

#### W 745/Hybram (SSVD-Schaltung)

Einstellungen:

- a) Bildlage vertikal mit R 729 b) Bildhöhe mit R 734
- Bildbreite mit R 742

  O/W-Amplitude, Mit R 737 rechte und linke Gitterlinie auf Parallellauf einstellen.
- e) Thyristorstrom einstellen Oszillograf an R 765 (Mp 719). Tastkopf 1:1, Y-Abl. 20 mV/cm, DC. Externe Tryggerung, Tryggerleitung an R 724 X-Abl. 2 ms/cm Mit R 747 Thyristorstrom einstellen.

c) Black level Adjustment Connect RF/IF module RK 8 with U 72 Pin 30 of V 500 to ground.

By means of screen grid adjuster R 791 adjust cathode with highest voltage to  $U = 160 \text{ V} \pm 5 \text{ V}$ . Remove short circuits

#### W 700/Hybram (Horizontal oscillator)


Adjustment: Horizontal oscillator

Short-circuit MP 800 to ground Adjust with R 697 to line beat. Disconnect the short circuit.

#### W 745/Hybram (SSVD circuit)

Adjustments:

- Vertical position with R 729
  Vertical amplitude with R 734
  Vertical width with R 742
- E/W-amplitude with R 737 to parallel scan of the right and the left vertical pattern lines
- e) Thyristor (SCR) current with R 747. Connect oscilloscope to R 765 (MP 719) Test probe 1:1, Y-defl. 20 mv/cm, DC input. External triggering to R 724 (MP 712). X-defl. 2 ms/cm.



Regolazione del valore del nero Connettere modulo RF/FI con U 72 (+ 12 V). Spina 30 di V 500 a massa.

Con regolatore di griglie schermo R 791

aggiustare il catodo con la massima

Regolazioni dopo la sostituzione

Collegare il pin 5 con il pin 39 del V 500. Collegare tra pin 8 e pin 13 un condensatore

da 0,1 μF. II collegamento deve rusultare il

Sintonizzare un'immagine campione. Atte-

Con R 549 regolare affinchè le barre di colore

R 484 per il minimo effetto persiana. Regolare indi co L 488 e L 490, alternativa-

mente, per il minimo effetto persiana. Inuclei devono risultare all'incirca inseriti alla

V 500/TDA 3300 (luminanza/crominanza)

a) Oscillatore a 4,43 MHz

più breve possibile.

nuare il segnale d'antenna

b) Tarare il demodulatore pal con

Togliere i collegamenti

del ci

#### W 700/Hybram (oscillatore orizzontale)

tensione a U = 160 V  $\pm$  5 V.

Taratura: oscillatore orizzontale

Rimuovere cortocircuito

Collegare a massa il Mp 800. Con R 697 regolare la frequenza orizzontale per il miglior sincronismo togliere il collegamento

#### W 745/Hybram (circuito SSVD)

- a) Centratura verticale con R 729
- b) Ampiezza verticale con R 729
- Ampiezza orizzontale con R 742 ↔
  Ampiezza est/ovest con R 737 onde rendere
- parallele le linee destra e sinistra
- Regolare la corrente del tiristor con R 747. oscillografo al R 765 (MP 719). Testina 1:1 — ingresso y 20 my/cm, cc. Triggerazione esterna a R 724 (MP 712) ingresso x-2 ms/cm.

#### V 310/TDA 1035 (Ton)

Einstellungen: keine

## V 415/TDA 460 (Netzteil)

Einstellung: U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67 cm) Sender empfangen. Kontrast und Helligkeit auf Minimum einstellen. Röhrenvoltmeter an Meßpunkt 534 und Masse. Mit R 420 Spannung ein-

#### V 310/TDA 1035 (Sound)

Adjustment: No.

#### V 415/TDA 4600 (Mains unit)

ground. With R 420 adjust voltage.

U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67 cm)Receive transmitter. Set contrast and brightness to minimum. VTVM to measuring point 534 and

#### V 310/TDA 1035

sione con R 420.


Regolazione: nessuna

#### V 415/TDA 4600 (Alimentatore)

U 28 = + 124 V (42/51 cm) U 34 = + 145 V (56/67 cm) Ricevere una emittente. Contrasto e luminosità regolati per il minimo. Voltmetro elettronico fra massa e il punto di misura 534. Regolare la ten-


## Abnehmen der Rückwand

Removal of rear panel Smontare la parte posteriore





## Aufsetzen der Rückwand


Set up rear panel Soprappore la parte posteriore


















F 3189



#### V 500 / TDA 3300

- Brightness/Contrast Black Level Clamp
- 2. U-Demodulator
- 3. V-Demodulator
- 4. Matrix
- 5. R
- 6. Driver and Chroma Control Stage
- 7. ACC and Chroma Amp.
- 8. Burst Phase Detector
- 9. 90° Phase Shifter
- 10. H/2 Switch
- 11. Beam Current Limiter
- 12. G
- 13. PAL Ident., Flip Flop, Killer
- 14. 4,43 MHz Oscillator
- 15. 9 V stab.
- 16. H+V Gating and Blanking Logic
- 17. B

### W 700 (Hybram)

- 1. Sync. Seperator
- 2. V-Pulse Amplifier
- 3. Phase Correction
- 4. Burst Detector and Blanking Stage
- 5. Pulse Output Stage
- 6. Trigger Pulse Stage
- 7. Horizontal Oscillator
- 8.  $\Delta \tau$  Switchover AV
- 9. Phase Comparator


#### V 500 / TDA 3300


- Controllo livello luminosità
   e contrasto
- 2. Demodulatore (B-Y)
- 3. Demodulatore (R-Y)
- 4. Matrice RGB
- 5. R
- 6. Amplificatore Croma regolabile
  - 7. Controllo automatico e amplificatore Croma
  - 8. Discriminatore fase Burst
  - 9. Sfasatore a 90°
- 10. Commutatore frequenza riga/2
- 11. Limitatore corrente di raggio
- 12. V
- Identificazionze PAL/Flip-Flop/ Killer
- 14. Oscillatore 4,43 MHz
- 15. Stabilizzatore 9 V.
- 16. Cancellazione logica Vert. e Orizz.
- 17. B


#### W 700 (Hybram)

- 1. Seperatore degli impulsi
- 2. Amplificatore imp. vert.
- 3. Correzione di fase
- 4. Separatore burst e cancellazione
- 5. Stadio uscita impulsi
- 6. Commutazione e disinserimento impulsi
- 7. Oscillatore orizzontale
- 8. Commutatere AV
- 9. Regolazione fine del comparatore di fase

### English versio








\$1500 PRESENTATION \$2

5	T		
	5	&	Hohen Treble Allo
2	6	2:	Tiefen Boss Bosso
	7	+	
	8	_	
	,	-	
	2		
	3	-	
3	4		
3	5	-	
	6	с	Kanaleingabe Channel enable Inversion del canale
	7	cs	Suchlauf Station surch Ricerca del conale
	8		



## Tabelle "Anzeige/Kanal"

Unsere Farbfernseher lassen sich ohne jede Änderung in vielen Ländern verwenden.

Da jedoch die Kanalbezeichnungen teilweise unterschiedlich sind, stimmt die Kanalanzeige des Gerätes nicht, immer mit der tatächlichen Kanalbezeichnung überein.

Die folgende Tabelle zeigt die Gegenüberstellung.

# "Indicatore/Canale"

Tabella

I ns. TV-Color possono essere utilizzati in diversi Paesi senza effettuare alcuna modifica.

Poichè però, in qualche caso, la denominazione dei Canali è diversa, l'indicatore di canale sull'apparecchio può non sempre coincidere con la denominazione effettiva del Canale ricevuto.

La tabella seguente indica le varie corrispondenze.

## Tabel "Aanwijzing/Kanaal"

Onze kleuren t.v.'s kunnen zonder enige wijziging in veel landen worden gebruikt. Daar echter de kanaal-aanduidingen gedeeltelijk verschillen, is de kanaal-aanwijzing op het apparaat niet altijd in overeenstemming met de werkelijke kanaal-aanduiding.

De volgende tabel geeft de verschillen aan:

## Table "Display/Channel"

Our color television sets can be used in many countries without having to be changed.

However, since the channel designations are sometimes different, the channel indicator at the set does not always match with the real channel designation.

The following table shows the comparison:

### Tableau de correspondance entre l'affichage et la désignation des canaux

Nos téléviseurs couleurs fonctionnent dans la plupart des pays sans aucun changement.

Etant donné que la désignation des canaux est différente dans quelques pays, l'affichage des canaux ne correspond pas avec la désignation réelle de ceux-ci.

Le tableau suivant montre la correspondance.

Kanal

Anzeige

### Tabell Indekering/Kanal

TV-apparaterna kan utan ändringar användas i flera länder.

Då dock kanalbenämning delvis är olika stämmer inte alltid kanalindikeringen på apparaten med den verkliga kanalbenämningen.

Se nedanstående tabell.

Anzeige Indicatore Aanwijzing Display L'affichage Indikering	Kar Cha	nale naal nnnel naux
01 02 03 04 05	0 2 3 4 5	Australia (Australia = 6)
06 07 08 09 10	6 7 8 9 10	(Australia = 7) (Australia = 8) (Australia = 9)
11 12 13 14	11 12 A B C	
16 17 18 19 20	DEFGH	Italia
21 22 23 24 25	21 22 23 24 25	
26 27 28 29 30	26 27 28 29 30	
31 32 33 34 35	31 32 33 34 35	

Indicatore Aanwijzing Display L'affichage Indikering	Kanal Canale Kanaal Channel Canaux Kanal
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	1 Australia

Anzeige Indicatore Aanwijzing Display L'affichage Indikering	Kan Can Kan Cha Can Kan	ale aal nnel aux
71 72 73 74 75	2 3 4 5 5 A	Australia
76 77 78 79 80	Sond	lerkanal lerkanal lerkanal
81 82 83 84 85	S1 S2 S3 S4 S5	
86 87 88 89 90	S6 S7 S8 S9 S10	Kabel fernsehen TV cavo Cable TV
91 92 93 94 95	S11 S12 S13 S14 S15	Kabef "TV Télér ision par cáble
96 97 98 99 00	S16 S17 S18 S19 S20	

Sicherheits-Bauelement (muß durch Originalteil ersetzt werden) Security component (must be replaced by original part) Componenti di sicurezza (devono essere sostituiti tipi originali)


MOS! Hochempfindliches Bauteil. Bitte einschlägige Behandlungsvorschriften beachten.

> Highly sensitive component! Please observe appropriate handling instructions!

Componente MOS di estrema sensibilita! Si prega di prestare attenzione alle relative prescrizioni sul trattamento.

Fernbedienung Remote Control Comando a distanza

Section of the Section



#### Tabelle "Emplangs-Bereiche/ Frequenz-Bereiche/ Kanäle"

Unsere Farbfernseher lassen sich ohne jede Änderung in vielen Ländern verwenden.

Da jedoch die Kanalbezeichnungen teilweise unterschiedlich sind, wurden in den Bedienungsanleitungen nur die Frequenz-Bereiche angegeben, in denen Sender empfangen werden können.

Die dazugehörenden Kanalbezeichnungen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

#### Tabella "Bande di ricezione/ Gamme di frequenza/ Canali"

I ns. TV-Color possono essere utilizzati in parecchi Paesi senza effettuare alcuna

Poichè però, in qualche caso, la denominazione dei Canali è diversa, nelle Istruzioni d'uso vengono date solamente le Gamme di frequenza nelle quali è possibile sintonizzare le varie Emittenti.

La denominazione dei Canali può essere ricavata dalla seguente tabella:

#### Tabel "Ontvangstbereiken/ Frequentiebereiken/ Kanalen"

Onze kleuren t.v.'s kunnen zonder enige wijziging in veel landen worden gebruikt. Daar echter de kanaal-aanduidingen gedeeltelijk verschillen, werden slechts die frequentie-bereiken in de gebruiksaanwijzingen opgenomen, waarin de zenders kunnen worden ontvangen.

De daarbij behorende kanaal-aanduidingen vindt u in de volgende tabel.

#### **Table** "Reception Ranges/ Frequency Ranges/ Channels'

Our color television sets can be used in many countries without having to be changed.

However, since the designation of the channels can vary, only the frequency ranges in which stations can be received were named in the operating instructions. The corresponding channel designations can be seen from the following table:

#### Tableau "de gamme de réception/ de bande de fréquences/ des canaux"

Nos téléviseurs couleurs fonctionnent dans la plupart des pays sans aucun changement.

Eteint donné que la désignation des canaux est différente dans quelques pays, nous avons mentionné seulement les gammes de fréquences utilsées, dans le mode d'emploi.

Cherchez s'il vous plaît, la désignation des canaux correspondante dans le tableau suivant.

## "mottagningsområde/ frekvensområde/ kanaler"

TV-apparaterna kan utan ändringar användas i flera länder.

Då kanalbeteckningarna kan vara olika anges i bruksanvisningen endast de frekvensområden i vilka sändare kan mot-

Tabellen visar kanalbeteckningarna för därtill hörande frekvensområden.

Empfangs-Bereiche Bande di ricezione Ontvangst bereiken Reception Ranges Gamme de réception Mottagningsområde	Frequenz-Bereiche Gamme di frequenta Frequentie-bereiken Frequency Ranges Bande de fréquences Frekvensområde	Kanäle Canali Kanalen Channels Canaux Kanal
VHFI	46,25 MHz	O Australia  A B Italia C 1 2 Australia Australia Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal Sonderkanal TV cavo Cable TV Kabel-TV Télévision par câble
VHFIII	107.25 MHz	S 2 S 3 S 4 Kabelfernsehen TV cavo Cable TV Kabel TV Télévision par càble S 9 S 10 S A Australia 5 (Australia = 6) (Australia = 7) 7 (Australia = 9)

Empfangs-Bereiche Bande di ricezione Ontvangst bereiken Reception Ranges Gamme de réception Mottagningsområde	Frequenz-Bereiche Gamme di frequenta Frequentie-bereiken Frequency Ranges Bande de fréquences Frekvensområde	Kanăle Canali Kanalen Channels Canaux Kanal	
VHF III	<b>▼</b> 302 MHz	9 10 11 12 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 TV cavo Cable TV Kabel-TV Télévision par càble S 19 S 20	
UHF	470 MHz	<b>21</b> ★ 69	